

alcevidencial

CDP 8900



Fuel sensor.



Dimensiones pack: 350 x 260 x 85 mm
Dimensiones producto: 160 x 78 x 41 mm

Peso pack: 1,720 Kg
Peso producto: 320 gr



Avanzado dispositivo portátil diseñado para uso policial con carácter evidencial. Está dotado con la más avanzada tecnología. Su utilización ha sido especialmente concebida para realizar pruebas incidiarias a pie de carretera. Su pantalla digital táctil retro-iluminada permite visión nocturna. Utiliza boquillas con sistema anti-retorno esterilizadas que aseguran la máxima higiene. Uso sencillo e intuitivo y de fácil aprendizaje para los usuarios.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Incorpora un micro-controlador industrial de 32 bits para una respuesta rápida.
- Con sensor electroquímico por célula fuel de alta sensibilidad y precisión.
- Sensor de módulo reemplazable, más conveniente para la calibración y la sustitución.
- Sencillo teclado táctil en pantalla.
- Memoria con capacidad de hasta 20.000 registros con posibilidad de descarga a PC.
- Impresora térmica por matriz de puntos integrada y con posibilidad de desinstalación.
- Conexión Bluetooth opcional.
- Descarga de datos a PC mediante simple cable USB. Incluye software de gestión estadística de datos.
- Utilización intuitiva con precisos mensajes de texto.
- Formatos de medida: mg/L, mg/100ml, g/L, ‰ BAC, ‰ BAC.
- Termómetro con temperatura real.
- Permite la gestión de contraseñas con privilegios según el tipo de usuario.
- Avanzadas boquillas esterilizadas con las siguientes funciones: sistema anti-retorno, anti-atasco, con capacidad rotatoria de 360°.
- Aviso recordatorio del estado de la batería y función de grabado antes de realizar el auto-apagado seguro.
- Equipado con batería de Litio de gran capacidad, 7.4V/500mAh, que permite más de 20 horas de trabajo continuo.
- Amplio rango de temperatura de trabajo.
- Administración inteligente de los datos recogidos en cada Test (Nº de serie del dispositivo, hora y fecha, resultado de la prueba, temperatura y datos completos sobre el usuario sometido a prueba). Se puede modificar para proyectos ad hoc.

- Este producto está diseñado, fabricado y ensayado conforme a rigurosos estándares de calidad internacionales y, muy concretamente, con respecto a la norma OIML R 126 sobre las recomendaciones respecto a los alcoholímetros evidenciales.

ACCESORIOS:

- Alcoholímetro CDP 8900.
- Alimentador DC 8,7 V 1,2 A.
- Batería de Litio recargable 7.4V/500mAh.
- Accesorio alimentador para el vehículo.
- Cable de datos USB.
- Impresora integrada.
- CD con el software de gestión y descarga de datos.
- Boquillas esterilizadas de prueba.
- Manual de usuario.
- Maletín de aluminio para transportar.
- Correa tipo asa de sujección.

